

## Merkblatt: Steckbare Photovoltaikanlage auch Plug & Play Photovoltaikanlagen genannt

### Meldung:

- Vor der Inbetriebnahme muss eine schriftliche Meldung beim Energieversorger eingereicht werden. Ein E-Mail an info@evoberbuchseiten mit der Beschreibung des Sachverhaltes genügt.
- Nach der Inbetriebnahme der Anlage muss eine Kopie der Konformitätserklärung an die EV- Oberbuchseiten eingereicht werden.
- Das Einhalten der Bauvorschriften ist Sache der Bauherrschaft.

### Begrenzung/Technische Anforderungen:

- Die Anschlussleistung der PV-Anlage darf 600W nicht überschreiten (pro Bezügerleitung/Zähler).
- Das System muss mobil und steckbar sein.
- Konformitätserklärungen müssen vorhanden sein.
- Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B im Netzkabel oder Netzstecker auf der AC-Seite, oder ein allstromsensitiver FI im Wechselrichter (siehe Merkblatt des Eidgenössischen Starkstrominspektorats).

### Beispiel

